

### Cork Bricks laying instructions

Packaged tiles should be acclimatised on site for 48h before installation.

Remove tiles from packages just before spreading the adhesive.

Cork bricks is a rustic natural product and it has few variations in dimensions, shades, thickness, and structure. Those are inherent and attractive characteristics. To achieve the most pleasing blend of shades, shuffle before laying.

The substrate must be well cured, dry, relatively flat, solid, clean and free of dust, loose parts, cracks, paintwork, wax, oil, rust, traces of gypsum and any other product which may impede bonding.

Use the adhesive "Mapei Ultrabond Super Grip", that is ready for use, and requires no preparation.

To apply the adhesive, cut off the tip of the nozzle on the tube and extrude the product using a conventional extrusion gun.

The adhesive may be applied either in single points or in a series of beads on the back of the cork bricks.

Then press the two parts together and apply a light pressure.

The two parts must be joined together within the open-time of "Mapei Ultrabond Super Grip" (approximately 10-15 minutes at +23°C and 50% R.H.)

### Instrucciones de colocación de Cork Bricks

Los ladrillos envasados deberán aclimatarse en el sitio durante 48 horas antes de la instalación.

Extraiga las piezas de los paquetes antes de extender el adhesivo.

Los ladrillos de corcho son un producto natural y rústico, y por tanto cuenta con algunas variaciones en las dimensiones, tonos, espesor y estructura.

Estas son características inherentes y atractivas. Para lograr la combinación más agradable de tonos, barajar antes de la colocación..

La superficie debe estar bien preparada, seca, relativamente plana, sólida, limpia y libre de polvo, partes sueltas, grietas, pintura, cera, aceite, óxido, restos de yeso y/o cualquier otro producto que pueda impedir la adhesión.

Utilice el adhesivo "Mapei Ultrabond Grip Super", que está listo para su uso, y no requiere preparación.

Para aplicar el adhesivo, cortar la punta de la boquilla del tubo y extraer el producto usando una pistola de extrusión convencional.

El adhesivo puede ser aplicado ya sea en puntos individuales o en una serie de líneas en la parte posterior de los ladrillos de corcho.

A continuación, pulse las dos partes y aplique con una ligera presión.

Las dos partes deben ser unidas entre sí al mismo tiempo que la apertura del "Grip MapeiUltrabond Super" (unos 10-15 minutos a 23 ° C y 50% HR).

### Instruções de aplicação de Cork Bricks

Deixe estar o material no local de obra, na sua embalagem original, menos 48 horas antes de iniciar a instalação.

Remova o plástico da embalagem somente quando estiver preparado para iniciar a instalação.

CorK Bricks é um produto rústico e natural, e tem algumas variações de dimensões, tonalidades, espessuras e estrutura. Essas variações são características atractivas e inerentes ao material. Para obter uma distribuição mais agradável das tonalidades, misture as placas antes de começar a instalação.

O substrato deve estar bem preparado, seco, nivelado, sólido, limpo e livre de todo e qualquer produto que impeça uma boa adesão da cola (sem resíduos de tinta, de cola, de gesso, de azeite,...).

Utilize a cola "Mapei Ultrabond Super Grip" que está pronta para utilização, e não requer nenhuma preparação.

Para aplicar o adesivo, corte a ponta do bico do tubo e expulse o produto utilizando uma pistola de extrusão convencional.

O adesivo pode ser aplicado em pontos isolados ou em uma série de linhas na parte de trás dos "Cork Bricks".

Em seguida, pressione as duas partes e aplique uma leve pressão.

As duas partes devem ser unidas entre si dentro do tempo de abertura de Ultrabond Aderência Super (cerca de 10-15 minutos a 23 ° C e RH de 50%).